

## Nyckelförvaringsbox Y500 / 187 / 1

### Öppna förvaringsutrymmet

- Skjut ned täcklocket för att få fram siffrorna.
- Vrid fram den förinställda fabrikskoden 0-0-0-0 utmed den horisontella hjälplinjen.
- Tryck på öppningsknappen för att frigöra luckan.

### Lås förvaringsutrymmet

- Stäng luckan och håll stängt.
- Blanda/vrid siffrorna för att låsa luckan.
- Skjut upp täcklocket över siffrorna.

### Ändra sifferkod på låset

- Öppna luckan.
- Tryck återställningsarmen åt vänster och framåt och lämna den i det läget.
- Ställ in önskad sifferkombination.
- Tryck tillbaka återställningsarmen till sin ursprungliga position.
- Stäng luckan och håll stängt..
- Blanda/vrid siffrorna för att låsa luckan och dölja din kod.
- Skjut upp täcklocket över siffrorna.
- Koden är nu ändrad. Spara den på en säker plats.

### Montering på vägg

#### Verkyg:

**Penna, Stjärnskruvmejsel (Philips), vattenpass, bormaskin och borr. Vid behov plugg lämpliga för underlaget.**

- Öppna luckan.
- Placera nyckelboxen på tänkt plats.
- Använd gärna ett vattenpass för att få det rakt.
- Med produkten som mall markera hålens position mot underlaget med en penna.
- Ta bort nyckelboxen.
- Förborra med lämplig borr.
- Slå i plugg där det behövs, t ex vid betong eller stenvägg.
- Placera nyckelboxen över hålen och skruva dit skruvarna.
- Stäng luckan och håll stängt.
- Blanda/vrid siffrorna för att låsa luckan och dölja din kod.
- Skjut upp täcklocket över siffrorna.

#### Tänk på:


**Förvaringsutrymmets lucka är olåst om du inte blandar/vrider bort siffrorna. Håll täcklocket över siffrorna stängd för att skydda mot smuts och fukt.**

Release Button= öppningsknapp

Guide Line= Hjälpelinje


Cover= Täcklock

Compartment Door=Lucka




Cover Open=Täcklock öppet


Cover Closed=Täcklock stängt




Reset lever=Återställningsarm



Mark Screw Holes=Markera skruvhålen  
**and drill bit.**



used.  
combination.



**able the**

**ind to**